




Instalace zařízení Bezdrátový přijímač pro Windows PC

1. Jděte do nastavení → Zařízení → Zařízení a tiskárny (po pravé straně)




2. Připojte zakoupený přijímač do USB Vašeho počítače, vyčkejte dokud Windows nevyhodnotí toto zařízení jako „neznámé zařízení“ s tímto symbolem 




3. Klikněte na něj Pravým tlačítkem myši a zvolte „Vlastnosti“


▼ Neurčené (2)




4. V novém okně klikněte na kartu „Hardware“




5. Na kartě Hardware klikněte na tlačítko „Vlastnosti“




6. V novém okně na kartě „Obecné“ (zde byste se již měli nacházet) klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“




7. V novém okně klikněte na kartu „Ovladač“




8. Na kartě Ovladač klikněte na tlačítko „Aktualizovat ovladač“




9. V novém okně klikněte na tlačítko „Vyhledat ovladače na mém počítači“




10. Nyní klikněte na „Vybrat ze seznamu ovladačů dostupných na mém počítači“




11. Vyscrollujte zhruba doprostřed kde se nachází tlačítko s názvem „Periferie pro Xbox 360“ dvojklikem vyberte a potvrďte




12. V novém okně dvojklikem vyberte a potvrďte „Bezdrátový přijímač Xbox 360 pro systém Windows“



13. Toto upozornění potvrďte tlačítkem „Ano“



14. Nyní zavřete přebytečná okna a naše zařízení by již nemělo být systémem Windows vyhodnoceno jako „Neznámé“



15. Nyní již můžete spárovat Váš Bezdrátový ovladač na Xbox 360 se systémem Windows Klasickým způsobem jakým jste zvyklí...Vložte baterie do ovladače, zapněte ho středovým tlačítkem, jakmile začne ovladač blikat zmáčkněte párovací tlačítko na ovladači , poté párovací tlačítko na Vámi zakoupeném přijímači a je to....Přejeme Vám příjemnou zábavu. 😊